


ill. fig. bild 1



ill. fig. bild 2

I Apertura della cassetta di sicurezza per chiavi 787 + 797 (ill. 1 + 2)

1. Far scorrere il pannello di protezione (1) verso il basso
2. Impostare la combinazione numerica (2) (impostazione di default «0000»)
3. Spingere il pulsante di apertura verso il basso (3)
4. Prelevare la chiave
5. Richiudere la cassetta di sicurezza
6. Spostare la combinazione numerica (2) – la «KeyGarage» è ora attiva
7. Far scorrere il pannello di protezione (1) verso l'alto

Impostazione della combinazione numerica 787 + 797 (ill. 3 + 4)

1. Aprire la cassetta di sicurezza per chiavi
2. Spostare il pulsante di reset verso sinistra e poi in basso
3. Inserire la combinazione numerica desiderata ed annotarla (impostazione di default «0000»)
4. Riposizionare il pulsante di reset nella posizione di partenza

Montaggio a muro – modello 787 (ill. 5)

1. Posizionare la «KeyGarage» nel punto desiderato
2. Segnare i punti dove forare (servirsi eventualmente di una livella)
3. Forare con il trapano, inserire i tasselli
4. Fissare la «KeyGarage» con le viti
5. Richiudere la cassetta di sicurezza

Montaggio con archetto di sostegno – modello 797 (ill. 6)

1. Spostare la leva per l'apertura dell'archetto verso sinistra
2. Tirare l'archetto verso l'alto
3. Agganciare l'archetto nella posizione desiderata e richiuderlo con la «KeyGarage»

E Apertura del compartimento de llave 787 + 797 (fig. 1 + 2)

1. Deslizar hacia abajo el panel de protección (1)
2. Ajustar la combinación (2) (ajuste de fábrica "0000")
3. Pulsar el botón de apertura (3)
4. Sacar la llave
5. Volver a cerrar el compartimento de llave
6. Mover la combinación (2) – "KeyGarage" está activo
7. Deslizar hacia arriba el panel de protección

Ajuste de la combinación 787 + 797 (fig. 3 + 4)

1. Abrir el compartimento de llave
2. Mover el botón de reinicio hacia la izquierda y, después, oprimirlo
3. Introducir la combinación deseada y anotarla (ajuste de fábrica "0000")
4. Volver a poner el botón de reinicio en su posición inicial

Montaje en la pared del modelo 787 (fig. 5)

1. Colocar el "KeyGarage" en el lugar deseado
2. Marcar los orificios a perforar (en caso necesario, alinear con un nivel)
3. Perforar los orificios y poner los tacos
4. Atomillar el "KeyGarage"
5. Volver a cerrar el compartimento de llave

Montaje del modelo con "arco" 797 (fig. 6)

1. Presionar hacia la izquierda la palanca para abrir el arco
2. Extraer el arco tirando de él hacia arriba
3. Colocar el arco en la posición deseada y volver a cerrar con "KeyGarage"

P Abrir o compartimento da chave 787 + 797 (fig. 1 + 2)

1. Baixar a antepara de protecção (1)
2. Ajustar a combinação numérica (2) (ajuste de fábrica «0000»)
3. Premir para baixo o botão de abertura (3)
4. Remover a chave
5. Fechar novamente o compartimento da chave
6. Reajustar a combinação numérica (2) – «KeyGarage» está agora activada
7. Empurrar para cima a antepara de protecção (1)

Ajustar a combinação dos algarismos 787 + 797 (fig. 3 + 4)

1. Abrir o compartimento das chaves
2. Colocar o botão de zerar para a esquerda e, então, premir para baixo
3. Ajustar a combinação numérica desejada e memorizá-la (ajuste de fábrica «0000»)
4. Retornar o botão de zerar para zero

Montagem de parede modelo 787 (fig. 5)

1. Colocar a «KeyGarage» na posição desejada
2. Marcar os furos para perfurar (alinhar, eventualmente, com nível de bolha)
3. Perfurar, colocar as buchas
4. Aparafusar a «KeyGarage»
5. Fechar novamente o compartimento da chave

Montagem do modelo de grampo 797 (fig. 6)

1. Premir a alavanca para a abertura do grampo para a esquerda
2. Retirar o grampo para cima
3. Dependurar o grampo na posição desejada e fechar novamente com a «KeyGarage»

S Öppning av nyckelfacket 787 + 797 (bild 1 + 2)

1. Skjut ned skyddslocket (1)
2. Ställ in sifferkombinationen (2) (Fabriksinställning "0000")
3. Tryck ned öppningsknappen (3)
4. Ta ut nyckeln
5. Stäng nyckelfacket igen
6. Ändra sifferkombinationen (2) – "KeyGarage" är nu låst
7. Skjut upp skyddslocket (1)

Inställning av sifferkombinationen 787 + 797 (bild 3 + 4)


1. Öppna nyckelfacket
2. Tryck resetknappen åt vänster och sedan nedåt
3. Ställ in och notera önskad sifferkombination (Fabriksinställning "0000")
4. Ställ tillbaka resetknappen

Väggmontering modell 787 (bild 5)

1. Placera "KeyGarage" på önskat ställe
2. Markera borrhålen (rikta eventuellt in med vattenpass)
3. Borra hålen och sätt i plugg
4. Skruva fast "KeyGarage"
5. Stäng nyckelfacket igen

Montering bygelmodell 797 (bild 6)

1. Tryck spaken för öppning av bygeln åt vänster
2. Dra ut bygeln uppåt
3. Häng in bygeln i önskat läge och lås den igen med "KeyGarage"



ill. fig. bild 5



ill. fig. bild 6